

طرز استفاده از ماسک تمام صورت مدل TR 2002



۱) بند آویز را پشت گردن انداخته، کلیه تسمه های ماسک را شل کرده و ماسک را روی صورت مستقر نمائید.



۳) دو تسمه بالای ماسک را به عقب کشیده تا سفت شود.



۵) دست را روی دریچه ورودی هوا گذاشته و نفس بکشید تا از استقرار کامل ماسک روی صورت و فقدان نشتی اطمینان یابید.



۲) دو تسمه پایینی ماسک را به عقب کشیده تا سفت شود.



۴) تسمه بالای سر را به عقب کشیده تا ماسک کاملاً روی صورت استمکام یابد.



۶) برای شل کردن تسمه ها انگشتان را زیر دکمه های طرفین قرار داده به بالا بکشید، تسمه ها آزاد می شوند.



۷) ماسک تمام صورت TR2002 به کمک یک آداپتور قابل استفاده با کارتریج نیز خواهد بود.